

Råd rörande byte av filter i köksfläkt

Bakgrund

I husets originallösning från 1993 är köken utrustade med en spisfläktkåpa av typ **Futurum volymkåpa 824**. Denna är egentligen bara ett öppningsbart spjäll med mekaniskt tidur. Själv utsugning av luft sköts av centralfläktar på husets vind.

Obs! Vid ombyggnad av lägenhetens kök är det viktigt att inte byta ut originalfläktkåpan till en utrustning som inte är kompatibel med husets centralfläktsystem.

I fläktkåpan finns ett löstagbart fettfilter som fångar upp stekos och damm. Detta filter behöver med jämna rengöras eller bytas ut. I lägenhetspärmen från när huset var nytt, under fliken ventilation, finns en skötselanvisning för fläktkåpan.

Rengöring

1. Fatta tag i filterkassetten på fläktkåpans undersida och dra den försiktigt nedåt.
2. Dela filterkassetten och ta ut filtret.
3. Filtret kan rengöras med varmvatten och diskmedel men inte för länge för då sönderdelas det lätt. Efter rengöring, krama ur filtret och låt det torka väl. Om filtret är kraftigt nedsmutsat eller trasigt behöver det bytas ut.
4. Diska filterkassetterns två delar (kan göras i diskmaskin).
5. Återmontering sker i omvänd ordning.

Byte till nytt filter

Filtret är av standardtyp och heter *Fläktfilter med runt hål, 250 mm*, artikelnummer 3525 (ytterdiameter 250 mm, innerdiameter 110 mm) i polyester och passar till köksfläktar från AEG, BOSCH, FUTURUM, SIEMENS och UPO. Ett vanligt polyesterfilter kostar kring 50 kr och går att köpa på bl.a. Mediamarkt och BauHaus. Filterkassetter går också att köpa nya vid behov.

