

Råd rörande byte av luftfilter bakom värmeelement

Bakgrund

Lägenheternas ventilation bygger på att luft sugas ut av fläktsystemen i kök och badrum och att uteluft dras in och värms upp av radiatorerna (värmeelementen) i övriga rum.

I husets originallösning från 1993 är alla lägenheternas rum utom kök och badrum försedda med **Easy-Vent värmeväxlade uteluftsdon** placerade bakom radiatorerna. Uteluftsdonen är försedda med ett luftfilter för att förhindra att smuts dras in i lägenheterna. I lägenhetspärmen från när huset var nytt, under fliken ventilation, finns information om uteluftsdonen.

Obs! Vid lägenhetsrenoveringar får inte originalradiatorerna och deras system för luftintag bytas ut utan styrelsen tillstånd.

Rengöring

1. Fatta tag i papp- eller plastlisten som sticker upp mitt bakom radiatoren och dra försiktigt filtret uppåt.
2. Lätt smutsade filter kan rengöras med en dammsugare.
3. Rengör uteluftsdonets ovansida med en dammsugare eller en fuktig trasa.
4. För försiktigt ned det rengjorda eller nya filtret i sin skåra ända ned i botten.

Byte till nya filter

Utbytesfilter till Easy-Vent heter *grundfilter (G2) 160x235 mm med Y-list*. Nya filter kan beställas från ACTICON på Internet (se länk nedan). Styrelsen har dock ett lager av filter av rätt typ som brukar delas ut till medlemmarna under föreningens städdagar.

<https://www.acticon.se/filterbutik/filter/grundfilter/grundfilter-160x235-med-y-list/>



henrik.nerpin@brfsmyrna.se